

Bedienungsanleitung

Vorbemerkung

In vorliegender Anleitung sind die wichtigsten Punkte zusammengestellt, die für die Bedienung und Instandhaltung der Maschine zu beachten sind.

Die Anleitung soll dem Bedienungspersonal jederzeit zugänglich sein und öfters von ihm durchgelesen werden, damit Aufbau und Wirkungsweise der Maschine ihm möglichst vertraut werden.

Nur bei einwandfreiem Zustand aller Organe des Motors sowie bei richtiger Einstellung aller einstellbaren Teile wird die Maschine jederzeit allen berechtigten Anforderungen in vollem Masse genügen.

Für gewisse Bedienungsarbeiten am Motor gibt die Anleitung Zeitabschnitte, nach denen diese Arbeiten immer wieder vorgenommen werden sollen. Wesentliche Abweichungen nach unten oder oben sind möglich je nach vorliegenden Verhältnissen. (Beschaffenheit von Kraftstoff, Schmieröl usw.)

Jede Maschine unterliegt einem normalen Verschleiss der Instandsetzungsarbeiten erforderlich macht. Sie sind rechtzeitig und nur von anerkannten Fachleuten auszuführen. Schon bei geringen Anständen soll sofort sachgemässe Beseitigung des Fehlers einsetzen. Bei Verschleppung entstehen leicht aus an sich geringfügigen Anständen grössere Schadensfälle, die Ihnen Geld und Zeit kosten.

Unterschiede in Konstruktions-Einzelheiten zwischen den

Bei Frostgefahr rechtzeitig Wasser ablassen!