

Die Behandlung der Fräse gliedert sich in:

- 1.) Kontrolle (Wasser, Öl und Schmierstellen)
- 2.) Inbetriebsetzung
- 3.) Fahren, Lenken und Bremsen.

1.) Kontrolle (vor Inbetriebnahme).

- a.) B e t r i e b s t o f f (Dieselöl) niemals ohne Filter einfüllen und Inhalt prüfen; der Behälter fasst etwa 300 Liter. Der Motor verbraucht bei Höchstleistung etwa 28 L/Std.
- b.) K ü h l w a s s e r (mit Frostschutzfüllung-nicht unter 50° Kältegraden mischen) einfüllen und Wasserstand im Kühler prüfen. Gesamtinhalt etwa 78 L Kühlwasser, einschl. Motor.
- c.) Ö l k o n t r o l l e am Dieselmotor (Kontrollstab vorhanden) vornehmen. Ölinhalt 30 Liter. Ölwechsel erstmalig nach 50 Betriebsstunden, später nach Bedarf. Betr. Ölviskosität sind die Vorschriften der Bedienungsanleitung für den Dieselmotor zu beachten.
- d.) Ö l k o n t r o l l e in den Getrieben. Die Getriebe erhalten ein zähflüssiges Getriebeöl.
Ölinhalt für das Zwischengetriebe etwa 2 Liter
" " " Schaltgetriebe " 6 "
" " " Schneckengetriebe (Fahrantriebe) etwa 4 x 2 Liter
Alle Getriebe sind mit einem Öleinfülldeckel versehen, der auch bei der Ölkontrolle abzunehmen ist. Beim Füllen der Getriebe ist die seitliche Ölstandverschraubung zu öffnen, nach dem Einfüllen wieder zu schliessen.
- e.) Ö l k o n t r o l l e in der Schleudertrommel. Die Schleudertrommel erhält zähflüssiges Getriebeöl (etwa 6 L). Der Einfüllstutzen befindet sich an der rechten Trommel (von vorne auf die Trommel gesehen) und ist durch einen abnehmbaren Deckel (auf dem Trommelmantel) zugänglich. Die Kontrolle ist mittels eines Stabes vorzunehmen.
- f.) Ö l k o n t r o l l e für Ölpumpe resp. Ölbehälter. Für die Druckölleitung ist ein schwer gefrierbares dünnflüssiges klares Öl (Bismaschinenöl) zu verwenden. Die Ölpumpe nebst dem Ölbehälter ist unter dem Kühler angebracht, der Ölbehälter fasst etwa 30 Liter. Die Ölkontrolle ist mit dem vorhandenen Kontrollstab vorzunehmen.
- g.) Der Ö l f i l t e r ist nach etwa 100 Betriebsstunden zu reinigen. Die Filterwolle (Glaswolle auf dem Grunde des Ölfilters) ist nach Bedarf zu erneuern.