

I N H A L T S - V E R Z E I C H N I S

I. TEIL

Beschreibung und Bedienungsanleitung der Maschine.

Haupteinzelheiten

Leistung
Brennstoff
Bedienungsanleitung
Sonderarbeiten an den Motoren

II. TEIL

Betriebsanweisung

Antrieb und seine Verwendung
Anlassen der Motoren
Sonstige allgemeine Vorschriften

III. TEIL

Instandhaltung der Maschine

Brennstoff und Schmieröl
Vorschriften für regelmässige Pflege
Motoren
Kupplung
Wechselgetriebe
Gehäuse des Getriebes
Übersetzung der Schleuderräder
Rollen und Räder der Raupen
Hubvorrichtung
Schneeführung
Sonstige Teile

Einstellungen

Lenkvorrichtungsbremse
Räderbremse
Raupenspannung
Auswechseln der Scherbolzen für die Schleuderräder
Betriebsstörungen an den Motoren

IV. TEIL

Anwendung der Maschine

Allgemeine Anweisungen
Führung der Räumer, Arbeitsgeschwindigkeit
Besondere Verhältnisse
Art der Schneeräumarbeit
Schneezeichen
Räumung von Hangstraßen
Schneewände talwärts
Schneeverwehungen
Schneezäune und Schneedämme an den Straßenrändern
Straßen mit großen Steigungen
Betrieb mit Schneepflug
Ortswechsel der Maschine

1 BESCHREIBUNG DER MASCHINE UND BETRIEB SÄMTLICHER ORGANE

Hauptangaben:

Länge	5,55 m
Breite	2,55 "
Höhe	3,05 "
Gewicht des Schubfahrzeuges (einschl. 80 Schutzklötzen)	5500 kg
Gewicht der Räumeinrichtung	2630 "