

Inhaltsverzeichnis.

	Seite		Seite
Auspuffkrümmer	10	Ölfilter	46, 47
Auspuffrohr	10	Ölreiniger	46, 47
Außere Ölleitungen am Motor	44, 45	Ölpumpe	42, 43
Bremsluftverdichter	21	Ölwanne und innere Ölleitungen	40, 41
Einspritzdüsen	3	Ölbehälter	40, 41
Einspritz- und Leckölleitungen	27, 28, 29	Ölkühler	38, 39
Einspritzpumpe	24, 25	Pleuelstangen	11
Elektrische Zündung	49	Saugkrümmer für Holzgas-Diesel- motor mit Imbert - Gasluft- mischer	6, 7
Holzgas-Diesel	4, 6 bis 8	Saugkrümmer für Holzgas-Diesel- motor mit Saurer - Gasluft- mischer	8, 9
Holzgas mit elektr. Zündung	4, 49	Saugkrümmer für reinen Holzgas- betrieb	8, 9
Kipphebel	5	Schwinghebel	5
Kolben und Pleuelstangen	11	Steuerraddeckel	15
Kraftstofffilter und -leitungen am Motor	25, 26	Steuergehäusedeckel und Motor- lagerung	15
Kraftstoffpumpe, Einspritzpumpe	24, 25	Steuerungsantrieb	18, 19
Kraftstoffreiniger	25, 26	Teile für Warmwasserheizung	35
Kühler	32, 33, 34	Teile am Zylinder-Kurbelgehäuse	14
Kühlwasserleitungen	36, 37	Umschalhahn und Ölkühler	38, 39
Kupplung	50, 51, 52, 53	Ventile	4
Kupplungsbremse	54, 55	Ventilsteuerng ohne Kipphebel	19, 20
Kurbelgehäuse	12, 13	Wasserpumpe und Lüfter	30, 31
Kurbelwelle	16, 17	Windflügel	30, 31
Lichtmaschine und Anlasser	48, 49	Zündung, elektrische	49 bis 49 b
Lüfter	30, 31	Zylinderkopf	2, 3
Luftfilter für reinen Dieselbetrieb	10	Zylinder-Kurbelgehäuse	12, 13
Luftpresser	21		
Luftverdichter	21		
Luftpresserantrieb	22, 23		
Motorlagerung	15		
Motorgehäuse	12, 13		