

Inhaltsverzeichnis.

Abdeckbleche	66, 77
Absitzer	113
Akkumulatorenbatterie	92
Anhängevorrichtung	2, 4
Anhängewagen: Bremsventil und Leitungs- anschlüsse	45, 49
Anlasser	90
Anlaßhandpumpe	87
Anschlüsse zum Anhänger	93
Aufstiege	2, 3
Ausgleichsgetriebe	68
Auspuffbremse	82, 83
Auspuffleitung	78, 79, 79a, 79b, 80
Ausrüstung, Sonder-	102
Batterie	92
Beleuchtung	92, 93
Betätigungsventil z. Druckluft-Bremsgerät	52—55
Bosch-Druckluft-Bremsanlage	42
Bowdenzüge: Holzgas-Motorregelung	25
Bremsen: Vorderrad	15
Hinterrad	74
Bremsgestänge: Fußbremse	39, 40, 41
Handbremse	62, 63
Bremsgeräte: Knorr	46—56
Bosch	42—45
Bremshebel	38
Bremsleitungen	57, 59, 60
Decklicht	93
Differential	68
Dreieckzeichen für Anhängerbetrieb	93
Druckluft-Bremsanlagen	42—57
Druckluft-Leitungen	57—60
Elektrische Leitungen	95
Elektrische Ausrüstungen	92
Fahrfußhebel	24
Federaufhängung	5, 8
Federblätter	6
Federn	5, 8
Fußbremshebel	38
Fußgashebel	24
Fußhebel zur Regelung der Einspritz- mengen	24
Gas-Erzeuger	113
Gaskühler	113
Gelenkwelle	65
Generator	113
Geschwindigkeitsmesser	98
Getriebe	26
Glühlampen	118
Gruppenverzeichnis	125
Handbremsegestänge	62
Handbremshebel	61
Hebel und Stangen zur Lenkung	16, 19
Hinterachse	71
Hinterfeder	8
Hinterfederaufhängung	8
Hinterrad	73
Hinterradantrieb	68
Hinterradbremse	74
Hinterradnaben	73
Holzgas-Anlage	113—114, 120—122
Horn	93
Imbert-Holzgas-Anlage	114, 120—122
Instrumente	98, 99
Kardanwelle	65—67
Kabel	95
Kilometerzähler	98
Knorr-Druckluft-Bremsanlage	46—55
Kofflülge	76
Kraftstoffbehälter	84, 85, 86
Kraftstoffleitungen	88
Kugelgelenke	22
Kugellager	119
Kühler	10
Kühlwasserleitung	13, 117
Kupplungshebel	35

Lampen	118
Längstrieb	65—67
Lenkschubstange	22
LeerlaufEinstellung	22
Leitungen: Druckluft	42—57
elektrische	95
Kraftstoff	88, 89
Zentralschmierung	105—113
Leitungsanschlüsse für Anhänger	93
Lenkachsschenkel	16
Lenkhebel	16—19
Lenkstange	18
Lenkungen	17, 18
Lichtmaschine	90, 94
Luftleitungen	42—57
Mittlere Lagerung	66, 67
Motoraufhängung	4
Motorbremse	82
Motorhaube	75
Motorregelung	23, 25
Naben: vorne	8
hinten	73
Nebenantrieb	34
Nummernverzeichnis	127
Öldruckmesser	99
Ölkühler	9
Querträger	4
Radnaben: vorne	8
hinten	73
Rahmen	2, 3, 4
Rahmenquerträger	3, 4
Räder	8, 73
Richtungsanzeiger	94
Rollenlager	119
Ross-Lenkung	21
Sammler	92
Schaltbreit	98
Schaltkasten	99
Schaltung	32
Scheibenräder	14, 73
Scheibenwischer	94
Scheinwerfer	92
Schlußlicht	93
Schutzbogen	3
Seilzug	25
Seitenwinker	94
Sicherungen, elektrische	92
Spritzwand	96
Spurstange	22
Steuerung	17—21
Stirnwand	96
Stoßbügel	3
Stoßdämpfer	7
Stoßschutzbogen	3
Tellerrad	69
Triebfling	69
Übersetzung	69
Vorderachse	16
Vorderfeder	5
Vorderfederaufhängung	5
Vorderradbremse	15
Vorderradnaben	5
Warmwasserheizung	117
Wasserkühler	10, 12
Wagenfedern: vorne	5
hinten	5
Wälzlager	119
Werkzeug	100
Wechselgetriebe	26
Winker	94
Zahnräder	28, 31
Zentralschmierung	104—109
Zugstangen am Fußbremshebel	39—41
Zugstange zur Handbremse	39—41
Zusammengebaute Gruppen	125

Beachte die Nachträge auf den Seiten 123 und 124!