

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Andrehkurbel	31, 45
Anlasser	31
Anlaßpumpe	30
Ansaugrohr	4
Antrieb zur Einspritzpumpe	16, 17
Antrieb zur Ventilsteuerung	14
Auspuffrohr	4
Bremshebel	41
Brennstoffleitungen	18, 19, 44
Brennstofffilter	18, 19
Deckel am Motorgehäuse	10
Einfüllstutzen	9
Einspritzdüsen	20
Einspritzleitungen CRD	19
Einspritzleitungen CRDV	20
Einspritzpumpe	17, 18, 44
Förderpumpe	17
Getriebedeckel	37
Getriebekasten	37, 45
Gruppenverzeichnis	46
Handbremshebel	42
Hauptlager CRD	12
Hauptlager CRDV	13
Keilwelle	38
Kilometerzähler	41
Kolben CRD	5
Kolben CRDV	5
Kreuzgelenk am Getriebe	41, 42
Kupplung	34, 35
Kupplungsbetätigung	36
Kurbelwelle und Lagerung CRD	12
Kurbelwelle und Lagerung CRDV	13

	Seite
Lagerdeckel zur Kurbelwellenlagerung	11, 12
Leckölleitungen	20
Leitungen z. d. Einspritzdüsen	19, 20
Lichtmaschine	30
Motoraufhängung	32, 45
Motorgehäuse	6, 7, 8, 9, 10
Motorlagerung	32, 45
Öleinfüllstutzen	9
Pleuelstangen CRD	5, 6
Pleuelstangen CRDV	6
Saugpumpe am Steuerraddeckel	10, 11
Schaltgabeln	39
Schalthebel	43
Schmierölbehälter	27, 29, 44
Schmierölfilter oben	23
Schmierölfilter unten	25
Schmierölleitungen außen	24, 26
Schmierölleitungen im Motorgehäuse	27, 29, 44
Schmierölpumpe	28, 29, 45
Schwungmasse	13
Steuerungsantrieb	14
Ventile	4
Ventilsteuerung	14, 15, 16
Vorgelegewelle	38
Wasserleitung	22, 44
Wasserpumpe	21, 44
Windflügel	21, 22, 44
Zahnräder im Getriebe	40
Zylinderbüchsen CRD	5
Zylinderbüchsen CRDV	5
Zylinderkopf	2, 3

CRD- und CRDV-Motor im Fahrgestell BH	44, 45
--	--------