

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Vorwort	4	<u>Zapfwellen</u>	15
Einfahrzeit	4	Zapfwelle hinten	15
Garantiezeit	4	Zapfwelle vorn	16
Betriebsstoffe	5	Wegzapfwelle	16
 <u>Technische Daten</u>		<u>Bremsen</u>	17
Maße / Gewichte	6	Fußbremse	17
Fahrgestell Nr. / Typenschild	6	Einzelradbremse	17
Motor	6	Handbremse	17
Kupplung	7	Fahrsitz	17
Getriebe / Fahrgeschwindigkeiten	7	<u>Elektrische Anlage</u>	18
Zapfwellen	7	Erläuterungen zum Schaltplan	18
 		Schaltplan	19
Bremsen	7	 	
Bereifung	7	Spurverstellung	20
Hydraulische Lenkung	8	Vorderachse	20
Hydraulikanlage	8	Hinterachse	20
Elektrische Anlage	8	Verstellfelgen	20 / 21
Anhängekupplung	8	 	
Riementrieb	8	Zulässige Stützlasten an der Anhängerkupplung	22
Begrenzte Motordrehzahl beim Mäheinsatz	8	Vorderachslasten bei Leerfahrt	22
 		Wasserfüllung der Hinterreifen	22/23
<u>Arbeiten vor Inbetriebnahme</u>		<u>Automatische Regelhydraulik</u>	23/24
Ölstand des Motors prüfen	9	Dreipunktgestänge	25
Kraftstoff auffüllen	9	Seitenabstützung	25
Luftdruck der Reifen prüfen	9	Schnellkuppler	25
Hinweise zur Reifenmontage	9	Automatische Hubbegrenzung	26
Anzugsdrehmoment der Radmuttern	10	 	
Licht-, Signal- und Kontrollampen prüfen	10	Zwischenachshydraulik	26
 		Fronthydraulik	27
Ölstand im Getriebe prüfen	10	 	
Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren	11	Hydraulikanschluß für Außenzylinder	27
Ölstand in Achsantrieben prüfen	11	einfach wirkend	
Ölstand der Hydraulikanlage prüfen	11	Ölentnahme für Fremdverbraucher	27
 		Hydraulikanschluß für Außenzylinder	27
<u>Bedienung</u>		doppelt wirkend	
Erläuterungen zum Schaltstand	12	Schaltstellungen am Steuergerät	28
<u>Motor</u> / Anlassen	13	Hydraulisches Mähwerk	28
Kaltstarteinrichtung	13	 	
Überwachung während des Betriebes	13	Dieselölheizung	29
Kombi-Instrument	13	Scheibenwaschanlage	29
Traktormeter	13	Ausklappbare Rückleuchten / Suchscheinwerfer	30
 		Scheibenwischer verstellen	30
<u>Getriebe</u> (Feinstufengetriebe)	14	Ladepritsche anbauen / abbauen	31
Schalten	14	 	
Abschleppvorschrift	15	Unfallverhütung	32
Hinweise für den Fahrbetrieb	15		
Differentialsperre	15		

Wartung und Pflege

Motor	33
Ölwechsel	33
Einspritzpumpe	34
Kraftstoff - Förderpumpe	34
Kraftstofffilter	34
Stufenboxfilter	35
Kraftstoffanlage entlüften	35
Trockenluftfilter	36
Austausch der Filterpatrone	36
Funktion der Unterdruckkontrolllampe	37
bzw. des Unterdruckkontroll- gerätes prüfen	
Flammglühanlage	37
Kühlluftanlage	37
Keilriemen nachspannen	38
Kupplungen	38
Fahrkupplung	38
Zapfwellenkupplung	38
Getriebe	38
Seitenvorgelege	39
Hydraulikanlage	40
Öfüllung in Zentralholm - Lagerung	40
<u>Bremsen</u>	41
Vollscheiben Fußbremse	41
Nachstellen der Fußbremse	41
Handbremse	42
Lenkung und Vorderradnaben	42
Elektrische Anlage	42
Drehstromgenerator	43
Hinweise für Arbeiten an der elektrischen Anlage.	43
Dieselölheizung	43
Schnittbild mit Erläuterungen	43
Hochkippen des Fahrerhauses bei Reparaturen	44
Kippen des Fahrerhauses nach hinten	44
Kippen des Fahrerhauses nach vorne	45
Wartung der Druckluftbeschaffungsanlage	46
Allgemeiner Betriebshinweis	46
Reinigen des Geräteträgers	47
Stillegung des Geräteträgers	47
Anbau von Zwillingsbereifungen	47

<u>Schmierplan</u>	48
Hinweise zum Schmierplan	49
Wartungsplan	50
Störungstabelle	51