

Inhalt

	Seite
Verzeichnis der Bilder	V
Vorbemerkung	VII
A. Technische Angaben	1
B. Gerätebeschreibung	2—5
a) Allgemeines	2
b) Einzelbeschreibung	2
C. Bedienungsanweisung	6—9
a) Vorbereitungen zum Inbetriebsetzen	6
b) Inbetriebsetzen	6
c) Außerbetriebsetzen	7
d) Inbetriebsetzen des Otto-Motors bei sehr großer Kälte	7
e) Inbetriebsetzen des Brenners bei nicht selbsttätiger Entflammung	7
f) Bahntransport des Vorwärmgeräts	8
1. Vor dem Verladen	8
2. Verladen	8
3. Entladen	9
D. Pflege	10
E. Instandsetzung und Störungen	11—14
a) Instandsetzung	11
1. Instandsetzung des Otto-Motors	11
2. Instandsetzung des Gebläses	11
3. Instandsetzung des Brenners	11
4. Instandsetzung der Brennstoffpumpe	11
b) Störungen und ihre Beseitigung	12