

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	5
A. Technische Angaben (Typ E u. K)	6
B. Leichter, mittlerer, schwerer Schneepflug Typ E	
I. Gerätbeschreibung	
Einzelteile	7
Pflugschar	7
Gleitkufen	8
Aufhängevorrichtung	8
Verbindung des Schneepfluges mit dem Schubwagen	8
Aufhängeplatte	8
Fahrzeugplatte	8
Hebe- und Senkvorrichtung	9
Umstellvorrichtung	9
Anbau	9
Abbau	11
II. Bedienungsanweisung	
Belasten des Schubwagens	11
Bedienen	11
Einstellen für Leerfahrten	11
III. Pflege	12
C. Leichter, mittlerer, schwerer Schneepflug Typ K	13
I. Gerätbeschreibung	
Einzelteile	13
Pflugschar	13
Gleitkufen	13
Aufhängevorrichtung	14
Verbindung des Schneepfluges mit dem Schubwagen	14
Aufhängeplatte	14
Fahrzeugplatte	14
Hebe- und Senkvorrichtung	14
Anbau	14
Abbau	14
II. Bedienungsanweisung	
Belasten des Schubwagens	14
Bedienen	15
Einstellen für Leerfahrten	15
III. Pflege	15

	Seite
D. Ersatzteilliste	
Vorbemerkungen	16
Spindelgehäuse (Typ E u. K)	17
Kniehebel (Typ E u. K)	17
Hebe- und Senkvorrichtung (Typ E u. K)	17
Gelenkarm (Typ E)	17
Verbindungsstücke für Vorderpflug (Typ K)	17
Verstellbares Verbindungsstück	17
Pflugaufhängung (Typ E)	18
Pflugschare (Typ E)	18
Pflugaufhängung (Typ K)	19
Vorderpflug (Typ K)	19
Gleitkufe verstellbar (Typ K)	19

E. Bilder

F. Tafeln