

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	3
A. Technische Angaben	4
1. Angaben über das Fahrzeug	4
2. Felgen und Bereifung	4
3. Belastung und Luftdruck	4
4. Zulässige Höchstgeschwindigkeit	4
B. Beschreibung	5
5. Teile der Bereifung	5
6. Felgen	6
C. Gefahren für die Bereifung	8
7. Allgemeines	8
8. Falsches Aufziehen	8
9. Zu große Belastung	9
10. Zu niedriger Luftdruck	11
11. Zu große Geschwindigkeit	11
12. Falsche Fahrweise	12
13. Schäden durch Fehler am Fahrzeug	12
14. Witterungseinflüsse	13
15. Zu starkes Abfahren des Laufstreifens	13
D. Vorbeugende Maßnahmen und Pflege	13
16. Allgemeines	14
17. Auf- und Abziehen der Bereifung	14
a) Allgemeines	14
b) Auflegen der Bereifung auf Tiefbettfelge	15
c) Abnehmen der Bereifung von der Tiefbettfelge	16
d) Auflegen der Bereifung auf Flachbettfelge	17
e) Abnehmen der Bereifung von Flachbettfelge	19
18. Luftdruck	20
19. Beladen des Fahrzeuges	21
20. Richtige Fahrweise	21
a) Fahren ohne Gleitschutzmittel	21
b) Fahren mit Gleitschutzmittel	22
21. Abstellen von Fehlern am Fahrzeug	22
a) Allgemeines	22
b) Instandsetzen der Felgen	22
22. Ausschalten von Witterungseinflüssen	22
23. Instandsetzen	23