

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	5
A. Verzeichnis der Einzelteile (Ersatzteilliste)	6
B. Einbauanweisung	13
1. Einbau des Kühlwasserheizgeräts	13
2. Einbau der Anlaßkraftstoffanlage	14
3. Einbau des Wärmekastens für Sammler ..	15
4. Neue Marke auf Ölmeßstab anbringen ..	17
5. Einbau der Einheitsandrehklaue (genormt) ..	17
C. Gerätebeschreibung	18
6. Kühlwasserheizgerät	18
7. Anlaßkraftstoffanlage	18
8. Sammleraufwärmekasten	19
9. Dochtlampen für Sammleraufwärmung ..	19
10. Heizlampe	20
a) Heizlampe mit Reinigungsschraube am Vorderteil des Brenners	20
b) Heizlampe ohne Reinigungsschraube am Vorderteil des Brenners	20
11. Leicht lösbare Sammlerklemme	21
D. Bedienungsanweisung	22
12. Abstellen des Kfz (Vorarbeiten für den folgenden Anlaßvorgang)	22
a) Sammler aufwärmen bzw. warmhalten	22
b) Verdünnen des Motorenöles	23
c) Motor spülen — Kolben überschwemmen	24
13. Anlassen des Motors	25
a) Anlassen mit Leichtbenzin aus Anlaßkraftstoffbehälter ..	25
b) Anlassen — Motor mit Kühlwasserheizgerät an- gewärmt	26
14. Heizlampe	27
E. Pflege und Instandsetzungsanweisung	28
15. Allgemeines	28
16. Ölbadluftfilter	28
17. Kühlanlage	28
18. Schmierung der Getriebe, Achsantriebe und Lenkung	28
19. Handschmierstellen	28
20. Zentralschmierung	29
21. Anlaßkraftstoffanlage	29
22. Kühlwasserheizgerät	29
23. Heizlampe	29