

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	7
A. Technische Angaben	9
B. Gerätebeschreibung	10
1. Allgemeines	10
a) Aufbau	10
b) Wirkungsweise	10
2. Betriebsmittel	11
3. Einzylinder-Zweitaktmotor	11
a) Motor	11
b) Vergaser	12
c) Kraftstofffilter	13
d) Magnetzündler	13
e) Winterausrüstung	14
4. Heißluftanlage	14
a) Luftgebläse	14
1. Gebläse	14
2. Spannrolle mit Schwenkarm	14
3. Kurzschließen	15
b) Kraftstoff-(Heizstoff)-Anlage	15
c) Wärmeregler	15
d) Luftmangelsicherung	16
e) Elektrische Ausrüstung	16
f) Brenner	16
C. Bedienungsanweisung	18
5. Allgemeines	18
6. In- und Außerbetriebsetzen	18
a) Anlassen	18
b) Abstellen	20

	Seite
7. Behebung von Schwierigkeiten beim Betrieb des Ottomotors	21
a) Motor springt nicht an	21
b) Motorzündung setzt aus	22
c) Motor wird heiß und läßt in Leistung nach	22
d) Motor klopft	23
e) Motor läuft unregelmäßig	23
f) Anwerfvorrichtung federt nicht zurück	23
g) Motor bleibt stehen	23
8. Behebung von Schwierigkeiten bei Erzeugung der Heißluft	24
a) Heißlufttemperatur steigt nicht oder nicht genügend an	24
b) Kein Druck im Heizstoffbehälter	24
c) Heißlufttemperatur steigt über 125 °C	25
d) Thermometer zeigt falsch an	25
e) Gebläseriemen läuft nicht auf Mitte der Riemenscheibe	25
D. Pflege	26
9. Laufende Wartung	26
10. Abstellen und Transport des Geräts	27
a) Abstellen	27
b) Transport	28
E. Instandsetzungsanweisung	29
11. Allgemeines	29
12. Zubehör	30