

Inhalt

Tafel	Benennung	Seite	Tafel	Benennung	Seite
	Vorbemerkung	5	19	Stirnwand, Podestrahmen, Instrumentenbrett mit Instrumenten	44, 45
1	Rahmen, Querträger, Stoßfänger mit Visierstangen	6, 7	20	Abdeckblech zum Podest, Lagerung der Hebel für Gangschaltung und Differential Sperre, Zünd- und Brennstoffregulierung, Abdichtung der Stirnwand	46, 47
2	Kühler	8, 9	21	Brennstoffbehälter, Brennstoffhilfsbehälter, Aufhängung der Brennstoffbehälter, Brennstoffleitungen	48, 49
3	Lenkstock	10, 11	22	Kotflügel, Scheinwerferstützen	50, 51
4	Hebel und Stangen zur Lenkung, Schmierung der Lenkhebellager	12, 13	23	Motorhaube, Kühlerverstrebung, Anordnung der Ölflaschen	52, 53
5	Scheibentupplung, Fußhebellagerung mit Gestänge	14, 15	24	Auspuffleitung	54, 55
6	Vierganggetriebe ZF, Welle zwischen Schalt- und Gruppengetriebe mit Aufhängung	16, 17	25	Erfahradhalter, Fahnenhalter, Aufhängung des Vorratskanisters, Wagenheberbefestigung, Anhängervorrichtung, Windenbefestigung	56, 57
7	Vorderachsgehäuse mit Aufhängung; vorderer Federträger mit Schwingen	18, 19	26	Elektrische Ausrüstung	58, 59
8	Achszwischenstück mit Vorderradeinbauteilen	20, 21	27	Schaltgetriebe mit seitlichem Außenantrieb. Antriebswellen, Spillvorrichtung und Drahtseil	60, 61
9	Vorderrad mit Bremse	22, 23	28	Anhängertupplung mit Blattfeder	62, 63
10	Vorderradantrieb	24, 25	—	„Austausch der Bauteile (Benennung im Textteil) nach EB-Zeichnungsnummern und Wa. A.-Zeichnungsnummern bei eingebauter Spillvorrichtung“	64, 65
11	Schwingarmlagerung mit Stoßdämpfer, Vorderfederaufhängung	26, 27	—	EB- und Wa. A.-Zeichnungsnummern-Verzeichnis, nach EB-Zeichnungsnummern fortlaufend geordnet	66
12	Längstrieb zur vorderen und hinteren Hinterachse. Aufhängung der vorderen und hinteren Hinterachsgehäuse, Federträger mit Schwingen	28, 29	—	Wa. A.- und EB-Zeichnungsnummern-Verzeichnis, nach Wa. A.-Zeichnungsnummern fortlaufend geordnet	70
13	Achszwischenstück mit Hinterradeinbauteilen	30, 31			
14	Hinterrad mit Bremse	32, 33			
15	Antrieb der Hinterräder	34, 35			
16	Schwingarmlagerung mit Stoßdämpfer, Hinterfederaufhängung	36, 37			
17	Bosch-Druckluftanlage mit Bremsrohrleitung	38, 39			
17a	Knorr-Druckluftanlage mit Bremsrohrleitung	40, 41			
18	Betätigung der Bosch- und Knorr-Druckluftanlage mit Leves-Öldruckbremse	42, 43			