

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	V
A. Technische Angaben	1
1. Motor	1
2. Fahrgestell	3
3. Gewichte und Abmessungen	3
4. Füllmengen	3
B. Gerätbeschreibung	4
a) Allgemeines	4
b) Hauptteile	5
c) Einzelbeschreibung	5
1. Motor	5
Motorgehäuse	5
Motortriebwerk	5
Ventilsteuerung	5
Schmierung	5
Kraftstoffzuleitung und Unterdruckförderer	6
Vergaser	6
Kühlung	6
Elektrische Motorausrüstung	6
2. Triebwerk	7
Kupplung	7
Getriebe	8
Gelenkwellen	10
3. Fahrwerk	10
Vorderachse	10
Hinterachse	11
Räder und Bereifung	11
4. Rahmen mit Anhängerkupplung	11
5. Lenkung	12
6. Bremsen	12
7. Fahrerstand mit Schalt- und Meßgeräten	13
Bedienungshebel	13
Schaltbrett	13
8. Elektrische Anlage	14
C. Bedienungsanweisung	15
a) Vor der Inbetriebnahme	15
b) Anlassen des Motors	15

	Seite
c) Fahrvorschriften	16
d) Abstellen des Fahrzeuges und Motors	17
e) Bahntransport	18
1. Vor dem Verladen	18
2. Verladen	18
3. Entladen	19
D. Pflege	20
a) Allgemeines	20
b) Motor	20
c) Triebwerk	22
d) Fahrwerk	23
e) Rahmen und Anhängerkupplung	24
f) Lenkung	24
g) Bremsen	25
h) Schalt- und Meßgeräte	26
i) Elektrische Anlage	26
k) Erläuterungen zum Schmierplan	27
l) Übersicht über die Pflegearbeiten	27
m) Werkzeuge	29
E. Instandsetzung, sowie Störungen und ihre Behebung	30
a) Allgemeines	30
b) Einzelanweisungen	30
1. Aus- und Einbau des Motors	30
2. Aus- und Einbau des Zylinderdeckels	30
3. Reinigen der Kolbenböden	31
4. Ventile	31
5. Vergaser	31
6. Elektrische Ausrüstung des Motors	31
7. Kupplung	32
8. Ausbau des Wechselverteilergetriebes	32
9. Ausbau der Hinterachse	32
10. Achswellen	32
11. Gelenkwellen	33
12. Ausbau der Vorderachse	33
13. Ausbau der Lenkung	33
14. Bedienungs- und Schalthebel	33
15. Kraftstoffanlage	33
16. Anhängerkupplung	33
c) Störungen und ihre Behebung	34