

Bedienungsanweisung zum Straßenhobel Type „R“

Vorwort:

Der vielseitige Einsatz des Straßenhobels erfordert eine genaue Kenntnis des Gerätes und seiner Bedienung für die verschiedenen Arbeiten, die durch gutes Zusammenspiel des Bedienungsmannes mit dem Fahrer des Zuggerätes gefördert werden. Das sorgfältige Durcharbeiten der vorliegenden Bedienungsanweisung und das gewissenhafte Befolgen der hier gegebenen Vorschriften sind daher **Voraussetzung für gute Leistungen.**

Inhaltsverzeichnis:

- A. **Beschreibung des Straßenhobels und der Bedienungsorgane.**
- B. **Mit dem Straßenhobel ausführbare Arbeiten und Einsatz des Gerätes:**
 - I. **Erdstraßenbau** (Grobplanieren).
 - II. **Unterhaltungsarbeiten** (Feinplanieren).
 - III. **Graben ausheben.**
 - IV. **Erdwall herstellen.**
 - V. **Mischarbeiten.**
 - VI. **Winterdienst.**
- C. **Wartung des Straßenhobels.**
 - Ersatzteilliste.
 - Werkzeug und Zubehör. — Maßtabelle.
- D. **Tafeln für Bedienung, Einsatz und Wartung.**
 - Schmierplan und Ersatzteilzeichnung.

A. Beschreibung des Straßenhobels

Der Straßenhobel ist ein mannigfach verwendbares Gerät für die Instandsetzung und Unterhaltung von Sand-, Kies-, Feinschotter- und Erdstraßen. Er kann ganzjährig eingesetzt werden und dient im Winter gewissen Aufgaben bei der Unterhaltung von Schneebahnen.

Der hier behandelte Straßenhobel **Type „R“** der Firma **Albrecht Reiser**, Berlin-Hohenschönhausen, ist ein **Vierrad-Anhängegerät** mit einer größten **Arbeitsbreite** von **2,5 m** (Länge des Hobelmessers).

Als **Zugmittel** für den Straßenhobel sind Raupenschlepper, Halbkettenkraftfahrzeuge oder Zugmaschinen mit Allradantrieb mit **kleinen Geschwindigkeiten** besonders geeignet. Behelfsmäßig werden auch LKWs oder Walzen von Fall zu Fall eingesetzt werden müssen,