Regolazioni:

Freni di sterzo	Pag. 44
Freno delle ruote	» 45
Tensione dei cingoli	» 46
Sostituzione delle spine delle ruote a pale	» 47
Cause di irregolarità di funzionamento dei motori	» 48

PARTE IV

IMPIEGO DELLO SGOMBRANEVE

Avvertenze generali	Pag. 51
Condotta della macchina - Velocità di lavoro	» 52
Particolari condizioni di neve	» 53
Modo di eseguire lo sgombero	» 53
Segnalazioni stradali	» 55
Sgombero di strade a mezza costa	» 55
Muri di neve a valle	» 57
Barriere di arresto e di deviazione	» 57
Argini di neve ai lati della strada	» 58
Strade sovrastate da pendio ripido	» 59
Lavoro con ausilio di fendineve	» 60
TRASFERIMENTO DELLA MACCHINA	» 62