

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen.....	5
A. Technische Angaben (Typ E u. K)	6
B. Leichter, mittlerer, schwerer Schneepflug Typ E	
I. Gerätbeschreibung	
Einzelteile	7
Pflugchar	7
Gleitkufen.....	7
Aufhängevorrichtung.....	8
Verbindung des Schneepfluges mit dem Schubwagen ..	8
Aufhängeplatte	8
Fahrzeugplatte	8
Hebe- und Senkvorrichtung	9
Umstellvorrichtung	9
Anbau	9
Abbau	10
II. Bedienungsanweisung	10
Belasten des Schubwagens	10
Bedienen	10
Einstellen für Leerfahrten	10
III. Pflege	10
C. Leichter, mittlerer, schwerer Schneepflug Typ K	12
I. Gerätbeschreibung	
Einzelteile	12
Pflugchar	12
Gleitkufen	12
Aufhängevorrichtung.....	12
Verbindung des Schneepfluges mit dem Schubwagen ..	
Aufhängeplatte	13
Fahrzeugplatte	13
Hebe- und Senkvorrichtung	13
Anbau	13
Abbau	13

	Seite
II. Bedienungsanweisung	
Belasten des Schubwagens	13
Bedienen	13
Einstellen für Leerfahrten	14
III. Pflege	14
D. Ersatzteilliste	
Vorbemerkungen.....	15
Spindelgehäuse (Typ E u. K)	16
Antriebshebel (Typ E u. K)	16
Hebe- und Senkvorrichtung (Typ E u. K)	16
Gelenkarm (Typ E)	16
Verbindungsstücke für Vorderpflug (Typ K)	16
Pflugaufhängung (Typ E)	16
Pflugaufhängung (Typ K)	17
Vorderpflug (Typ K)	17
Pflugshare (Typ E).....	18
Gleitkufe verstellbar (Typ K)	18
E. Bilder	
F. Tafeln	