

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	5
A. Technische Angaben	6
B. Gerätbeschreibung	7
1. Räumwand	7
2. Räumwandspitze	7
3. Räumwandstützträger	7
4. Stützbalcken	8
5. Anschlußvorrichtung	8
6. Anschlußteile	8
7. Hebe- und Senkvorrichtung	8
8. Fahrzeugplatte	8
C. Bedienungsanweisung	9
9. Belasten des Schubwagens	9
10. Umbauanleitung	9
11. Pflege und Schmieren	10
D. Ersatzteilliste	11
Vorbemerkungen	11
E. Bilder	21