

INHALTS-VERZEICHNIS

Kapitel

Seite

Äußere Motorteile

1	Zylinderkopf, Einspritzdüse und Kühlwasser-Ablaufstutzen	7—10
2	Zylinderkurbel-Gehäuse	11—14
3	Kühlwasserpumpe und Windflügel samt Antrieb	15—18
4	Brennstoffpumpen samt Antrieb, Filter und Leitungen	19—22
5	Ansaugrohr, Auspuffleitung, Wasserablaßhahn, Kühlwasser- leitung und Wasserführung	23—24
6	Vollastregler	25—26
6a	Reglergestänge hiezu	27—28
7	Leerlaufregler und Reguliergestänge	29—30
8	Motoraufhängung und elektrische Ausrüstung	31—32

Innere Motorteile

9	Kurbelwelle samt Lagerung, Pleuelstangen samt Kolben und Schraubenrad samt Riemenscheibe	33—37
10	Ventilsteuerung	38—40
11	Ölwanne mit Saugkorb und Ölpumpe	41—42
<hr/>		
12	Schmierölfilter	43—44
12a	EC-Spaltfilter	45—46
13	Schmieröl-Druckleitungen	47—50
14	Mechanische Motorregulierung	51—52
15	Neidigpumpen für Vacuumbremse	53—55
16	Kompressor und Ölabscheider samt Einbau	56—57
16a	Bosch-Tauchkolbenverdichter samt Einbau	58—59
	Normalteile	60—62
	Aufsteigend geordnete Ersatzteil-Nummern	63—69