

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Einleitung	3
Allgemeine Hinweise	3
Technische Daten	6
Konstruktiver Aufbau	8
Schneeräumer	8
Räumgerät	11
Räumgerätfederung	18
Gelenkwellenübertragung	20
Zusatzverteilergetriebe	22
Motor	24
Kraftstoffanlage des Motors	25
Schmiersystem	25
Kühlanlage	28
Anlaßvorwärmer	29
Heizung der Fahrerkabine	41
Elektrische Anlage	42
Hydraulikantrieb	45
Bedienungshebel	49
Schütterinne	52
Bremsanlage	52
Vorbereiten des Schneeräumers zum Betrieb	54
Besichtigung des Fahrgestells	54
Vorbereiten zum Anlassen und Anlassen des Motors	54
Überprüfung des Anbaugeräts	55
Abstellen des Motors	56
Bedienung des Schneeräumers während des Betriebs	56
Wartung des Schneeräumers	58
Schmierplan des Räumgeräts	60
Arbeitssicherheitsvorschriften	62
Etwasige Störungen und deren Beseitigung	62
Lagerung des Schneeräumers	69
Transportanweisung	70
Kurzanweisung für Auseinandernehmen und Zusammenbau des Schneeräumers	77