

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие <i>Einführung</i>	3
Кинематическая схема <i>Kinematisches Schema</i>	4
Д-470-0901-0Сх Схема гидравлики <i>Schema der Hydraulik</i>	5
Д-470-0000-0 Общий вид <i>Allgemeine Ansicht</i>	6
Д-470-0100-0 Рабочая часть <i>Arbeits Teil</i>	7
Д-470-0107-0 Цилиндр поворота кожуха ротора <i>Drehzylinder der 12</i>	12
Д-262М-0100-40 Ротор в сборе <i>Rotorenwelle in Zusammenbauung</i>	14
Д-470-0109-0 Шнек верхний <i>Obere Schnecke</i>	16
Д-470-0101-0 Шнек нижний <i>Untere Schnecke</i>	16
Д-262М-0102-0 Звездочка ведущая <i>Wälzrad</i>	20
Д-262М-0103-0 Звездочка натяжная <i>gespanntes Wälzrad</i>	23
Д-262М-0106-0 Передача угловая <i>Winkelgetriebe</i>	25
Д-470-0108-0 Лыжа опорная в сборе <i>Stützbohle in Zusammenbauung</i>	31
Д-470-0200-0 Подвеска рабочей части <i>Aufhängung des Arbeits Teils</i>	33
Д-470-0201-0 Цилиндр подъема рабочей части <i>Zylinder des Aufsteigs</i>	42
Д-470-0400-0 Передача карданная <i>Kardange triebe</i>	47
Д-470-0404-0 Вал карданный <i>Kardanwelle</i>	48
Д-262М-0401-0 Вал карданный № 1 <i>Nr. 1</i>	50
Д-470-0600-0 Установка демультипликатора <i>Einrichtung des D-Mult</i>	52
Д-470-0605-0 Демультипликатор <i>D-Multiplikator</i>	53
Д-470-0901-0 Гидропривод <i>Hydroantrieb</i>	64
Д-470-1001-0 Управление муфтой сцепления двигателя <i>Steuerung des Kupplungsringes des</i>	72
Д-470-1003-0 Рычаги управления демультипликатором <i>Steuerung des D-Multiplikators</i>	75
Д-470-1300-0 Система тормозная <i>Bremsanlage</i>	78
Д-262М-1002-0 Управление газом <i>Gas-Steuerung</i>	80
Д-262М-1006-0 Управление жалюзи <i>Schließvorrichtung - Steuerung</i>	84
Ведомость комплектующих изделий <i>Verzeichnis der Bauteile</i>	87

Erzeugnisse