stange ab. Der Zug kann an einem Querholm oder über ein Handrad erfolgen. Das Steigrohr kann einige Meter über die Bodenoberfläche verlängert sein, da die Pumpe das Fördergut auch auf kleinere Förderhöhen hochdrücken kann.

In noch folgenden Merkblättern werden weitere einfache eisenlose Pumpen dargestellt.

Abb. 27. Fertig zusammengefügte untere Hälfte eines hölzernen Rohrbrunnens nach Abbildung 24