

Vorbemerkung

Die vorliegende Druckschrift enthält die Beschreibung, Bedienungs- und Wartungsvorschriften der Dieselelektrischen Raupenfräse „DER“.

Die Raupenfräse „DER“ ist ein Schneeräumgerät für harten Firnschnee und für hohe Schneelagen. Der Vortrieb des Raupenfahrzeuges erfolgt dieselelektrisch, die Frästrommel wird unmittelbar durch den Dieselmotor angetrieben.

Die eingeklammerten Zahlen im Text weisen auf die zugehörigen Bilder im Anhang hin; hierbei bedeutet die Zahl links vom Schrägstrich die Bildnummer, die Zahl rechts vom Schrägstrich die Teilnummer im Bild.

Bei den Richtungsangaben unterscheidet man zwischen Trommel-seite und Motorseite.