







1 und 1a:

Vord. LAGERUNG der
KUPPLUNGSWELLE



2 und 2a:

KUPPLUNGS-AUSRÜCK-
LAGER