

Inhaltsverzeichnis.

	Seite		Seite
Akkumulatorenbatterie	77	Leitungen: Brennstoff	73
Anhängevorrichtung	82	Öldruck	53
Anhängewagen: Bremsventil	52	Saugluft	63
Leitungsanschlüsse	81	elektrische	78
Anschlüsse zum Anhänger	81	Leitungsanschlüsse für Anhänger	81
Aufstiege	69	Lenkachsschenkel	13, 14
Ausgleichsgetriebe	35	Lenkhebel	15, 16, 23
Auspuffleitung	70	Lenkstangen	15, 16
Batterie	77	Lenkung	23
Beleuchtung	75, 77	Luftleitungen	63
Benzinfaß	72	Mittleres Kreuzgelenk samt Lagerung	32, 33
Benzinleitung	73	Motoraufhängung	9
Bergstütze	68	Motorhaube	73
Betätigungsventil zum Unterdruck-Brems- gerät	50	Naben: vorne	17, 18
Boschhorn	76	hinten	42, 43
Bowdenzüge: Bremsen	65	Nummernverzeichnis	87
Anlaßklappe	74	Öldruckbremszylinder	56, 57
Bremsen: Vorderrad	20, 21, 22	Öldruckhauptzylinder	56
Hinterrad	44, 45, 46	Öldruckleitungen zu den Bremsen	53
Bremsgestänge: Fußbremse	48	Öldruckmesser	74
Handbremse	64	Querträger	2, 3
Bremshebel	48	Radnaben: vorne	17, 18
Bremskolben	56, 57, 58, 60	hinten	42, 43
Bremsölgehäuse	54	Rahmen	2, 3
Bremsschleife und Befestigung	65	Rahmenquerträger	2, 3
Bremssicherung	56	Räder	19
Bremszylinder	56, 58, 60	Reaktionsventil zum Bremsgerät	50
Bremszylinder an den Rädern	57	Richtungsanzeiger	78
Brennstoffbehälter	72	Rollenlager	99
Brennstoffleitungen	73	Rückschlagventil zur Saugleitung	51
Decklicht	76	Saugleitungen	63
Differential	35	Seitenwinker	78
Druckleitung (Öl)	53	Servo-Bremsgeräte: Saurer	58
Elektrische Leitungen	78	Bosch	60
Federaufhängung	4	Sicherungen, elektrische	76
Fußbremshebel	48	Spritzwand	74
Fußgashebel	26	Spurstange	15, 16
Fußhebel zur Regelung der Einspritzmenge	27	Schaltpult	74
Gasölbehälter	72	Schaltpultkasten	74
Gasölleitung	73	Scheibenräder	19
Gehäuse für den Öldruck-Hauptzylinder	54	Scheibenwischer	76
Geräte	74	Scheinwerfer	75
Geschwindigkeitsmesser	75	Schlußlicht	76
Glühlampen	77	Schutzbogen	66
Gruppenverzeichnis	85	Steuerung	23
Handzündverstellung	26	Stoßbügel	66
Hauptzylinder: Öldruck	56	Stoßdämpfer	5
Hebel und Stangen zur Lenkung	15	Stoßschutzbogen	66
Hinterachse	39, 40, 41	Tellerrad	34
Hinterfedern	8	Triebfling und Tellerrad	34
Hinterfederaufhängung	4	Unterdruckbremsgerät Bosch-Dewandre	60
Hinterradantrieb	36, 37	Saurer	58
Hinterradbremse	44, 45, 46	Unterdruckkessel	51
Hinteres Kreuzgelenk	33	Unterdruckleitungen	63
Hinterradnaben	42, 43	Übersetzung	34
Horn	76	Vacuum-Bremsgeräte	58, 60
Instrumente	74	Vacuum-Kessel	51
Kardanwelle	30	Vacuum-Zylinder: Saurer	60
Kabel	78	Bosch	58
Kennwörter	87	Vorderachse und Lenkachsschenkel	13, 14
Kilometerzähler	75	Vorderfeder	6, 7
Kotflügel: vorne	66	Vorderfederaufhängung	4
hinten	69	Vorderes Kreuzgelenk	31
Kreuzgelenk: vorne	31	Vorderradbremse	20, 21, 22
mitten	32	Vorderradnaben	17, 18
hinten	34	Wasserkühler	10
Kugelgelenke	17	Wagenfedern: vorne	6, 7
Kugellager	99	hinten	8
Kühler	10	Werkzeug	79
Lampen	77	Winker	78
Längstrieb	29, 30	Zubehör	76
LeerlaufEinstellung	27	Zugstangen am Fußbremshebel	48
		Zugstangen zur Handbremse	64
		Zündverstellung	26