


Stück- Nummer	Gegenstand
<b>Kurbelwelle CRDV und Lagerung.</b>	
CRV 401 a do 3 N 1436 N 53 N 1036	Kurbelwelle (mit eingepreßten Füllhülsen in den Hubzapfen) Sechskantschrauben (6 Stück zum Schwungrad) Keile (10 mm breit, 36 mm lang, zur Riemenscheibennabe und zum Steuerkettenrad)
CRV 404 w	Füllhülsen zu den Hubzapfen (4 Stück)
CRDV 377 do 56 N 514	Kurbelwellenlager hinten (zweiteilig) Stift (im Motorgehäuse)
CRDV 388 do 56 N 514	Kurbelwellenlager vorne und mitten (4 Stück, zweiteilig) Stifte (zu den Kurbelwellenlagern, je 1 Stück im Motorgehäuse)
CR 402 re	Andrehkonus mit Stift
AC 403	Stift zum Andrehkonus Spitzschraube
CR 1329/2	Riemenscheibe
CR 1331/1 a 53 N 1036 56 N 510	Nabe zur Riemenscheibe Keil (10 mm breit, 36 mm lang) Stift (Mitnehmer zur Riemenscheibe)
CR 405 53 N 1036	Kettenrad auf der Kurbelwelle Keil (10 mm breit, 36 mm lang)
CR 428 do	Spritzring mit Nabe

### Schwungmasse.

CR 410 a	Schwungrad 410 Ø (zur Kupplungsscheibe mit 307 Ø) Siehe Kupplung!
CRV 410 5 N 1436 N 43 N 15 64 N 6304	Schwungrad 425 Ø (zur Kupplungsscheibe mit 340 Ø) Siehe Kupplung! Sechskantschrauben (6 Stück zur Kurbelwelle) Sprengringe Kugellager 20 Ø



1 C 2621 50 N 522	Scheibe im Schwungrad (zu Kupplungsscheibe 307 Ø) Nieten (12)
1 C 2621 w 50 N 623 w K	Scheibe im Schwungrad (zu Kupplungsscheibe 340 Ø) Nieten (12) 6 x 23 DIN 661
BUD 411 5 N 855 43 N 9	Zahnkranz Sechskantschrauben (8 Stück) Sprengring
CR 413 5 N 616 43 N 7 74 N 52 c	Blechdeckel zum Schwungrad Sechskantschrauben (6 Stück) Sprengring Papierdichtung