Hinweise für die Benutzung

Auf den folgenden Seiten werden die wichtigsten DIN-Normen für Lastannahmen auf den jeweiligen rechten Seiten in der Reihenfolge ihrer Abschnitte fortlaufend und vollständig abgedruckt.

Auf den zugehörigen linken Seiten sind den einzelnen Abschnitten vergleichbare TGL-Standards gegenübergestellt, die inhaltlich dem Text der DIN-Normen zugeordnet werden können.

Dadurch ist es möglich

für bisherige Benutzer der TGL-Standards

- sich schnell und zuverlässig in das DIN-Normenwerk einzuarbeiten,
- entsprechende Abweichungen oder Übereinstimmungen mit den TGL-Standards zu erkennen,

für bisherige Benutzer der DIN-Normen

- einen ersten Einstieg in das TGL-Vorschriftenwerk vornehmen zu können.

Gibt es keine den DIN-Normen entsprechenden Abschnitte im TGL-Vorschriftenwerk oder umgekehrt, dann sind diese Abschnitte, wenn sie mehrere Seiten umfassen, aus Gründen der Platzersparnis fortlaufend, d. h. links und rechts, abgedruckt.

Die folgende Tabelle ist eine Inhalts- und Zuordnungsübersicht mit Angabe der Seiten, wo die einzelnen DIN-Normen bzw. TGL-Standards beginnen.

Inhalts- und Zuordnungsübersicht:

TGL		DIN					
		Seite	32 274/01	32 274/02	32 274/03	32 274/05	32 274/07
-		4					
1055 Teil 1			8				
1055 Teil 2			55				
1055 Blatt 3				74			
1055 Teil 4						104	
1055 Teil 5					170		
1055 Teil 6							186