

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	5
A Verzeichnis der Einzelteile	7
Tafel 1: Kühlwasserheizgerät und Lötlampe	6
„ 2: Wärmeschutzverkleidung für Motor, Sammleraufwärmung und Lötlampenlagerung	8
„ 2a: Wärmeschutzverkleidung für Motor, Sammleraufwärmung und Lötlampenlagerung	10
B. Einbauanweisung	13
1. Zusammenbau und Einbau der Motoraufwärmung	13
2. Einbau der Sammleraufwärmung	15
- 3. Einbau des Lötlampenhalters im Fahrerhaus	17
4. Einbau der Anlasseraufwärmung	17
4. Ändern der BOSCH-Einspritzpumpe	18
6. Ändern des Motormeßstabes	18
7. Isolierung des Kühlwasserheizgerätes	18
C. Gerätebeschreibung	19
8. Kühlwasserheizgerät	19
9. Lötlampe	19
a) Lötlampe mit Reinigungsschraube am Vorderteil des Brenners	19
b) Lötlampe ohne Reinigungsschraube am Vorderteil des Brenners	20
10. Dochtlampen für Sammleraufwärmung	20
11. Ändern der Einspritzpumpe	21
D. Bedienungsanweisung	22
12. Kühlwasserheizgerät	22
a) Anheizen	22
b) Dampfstart	22
13. Lötlampe	23
14. Anwärmen des Anlassers	23
15. Anlassen	24
16. Abstellen des Kfz	24
a) Verdünnen des Motorenöls	25
b) Kühlwasser ablassen	27
c) Sammler aufwärmen mit Dochtlampe	27
E. Pflege und Instandsetzen	29
17. Ölbadluftfilter	29
18. Kühlanlage	29
19. Schmierung der Getriebe, Achsantriebe und Lenkung	29
20. Handschmierstellen	29
21. Lötlampe	30
22. Abschalten des Kühlwasserheizgerätes im Sommer	31