

Inhalt

	Seite
Vorbemerkungen	5
A. Verzeichnis der Einzelteile	7
Tafel 1: Kühlwasserheizgerät, Lötlampe, Wärmekasten für Sammler, Kraftstoffanlage	7
B. Einbauanweisung	9
1. Anbringen der Füllkapsel am Saugrohr	9
2. Einbau des Kühlwasserheizgerätes	9
3. Einbau des Lötlampenhalters	11
4. Einbau des Sammlerkastens mit Lampenkästen zur Sammleraufwärmung	12
5. Änderung der Einspritzpumpe	14
a) Bosch-Einspritzpumpe	14
b) Deckel-Einspritzpumpe	15
6. Änderung des Motorenölmeßstabes	15
C. Gerätebeschreibung	16
7. Allgemeines	16
8. Kühlwasserheizgerät	16
9. Lötlampe	17
a) Lötlampe mit Reinigungsschraube am Vorderteil des Brenners	17
b) Lötlampe ohne Reinigungsschraube am Vorderteil des Brenners	17
10. Sammlerkasten und Lampenkästen mit Dochtlampen zur Sammleraufwärmung	18
11. Füllkapsel am Saugrohr	18
12. Änderung der Einspritzpumpe	18
D. Bedienungsanweisung	19
13. Kühlwasserheizgerät	19
a) Anheizen	19
14. Lötlampe	20
15. Anlassen	20
16. Anwärmen des Anlassers	21
17. Abstellen des Kfz.	21
a) Verdünnen des Motorenöls	21
b) Zylinderspülen	24
c) Kühlwasser ablassen	24
d) Sammler aufwärmen mit Dochtlampen	24