

Inhalt

	Seite	Tafel
Vorbemerkungen	5	
Motor:		
1. Zusammenbauten	7	—
2. Gehäuse, Zylinder, Zylinderdeckel	7–21	1–5
3. Kurbelwelle, Pleuelstangen, Kolben, Schwungrad ...	23–25	6
4. Steuerung (Nockenwelle, Ventile)	27–29	7
5. Schmierung (Ölpumpe, Auffüller, Reiniger)	31–33	8
6. Kühlung (Wasserpumpe, Lüfter)	35–37	9
7. Hand-Anwurfvorrichtung	39	9
Elektrische Ausrüstung:		
1. Lichtmaschine und Antrieb	41	10
2. Sammler-Batterien	41–43	10
3. Anlasser und zugehörige Betätigung	43	10
4. Ausrüstung	43	10
Vergaser:		
1. Vergaser	45	11
2. Betätigungen des Vergasers	45–47	11
3. Kraftstoff-Filter	47	11
4. Regler	47	11
5. Luftfilter	47	11
6. Handgasbetätigung	47–48	11
Zündung:		
Magnet-Zündkerzen	48–49	11
Kupplung:		
Zusammenbau, Einzelheiten der Kupplungsbetätigung .	51–53	12
Gehäuse der Übersetzung:		
1. Zusammenbau	55	—
2. Berggang	55–57	13
3. Getriebe	59–65	14–15
4. Ausgleichgetriebe und Austritt der Kraftübertragung	67–69	16
5. Betätigungen (Geschwindigkeiten, Berggang, Unter- setzung, Sperrung des Ausgleichgetriebes)	71–77	17–18
6. Getriebebremse	79–81	19
7. Antrieb des Geschwindigkeitszählers	83	20
8. Antrieb der Vorderräder	83–85	20
9. Schmierpumpe	87	21
10. Antrieb der Axialbewegung	87–89	21
Kraftübertragung	89	21

	Seite	Tafel
Hinterachse:		
1. Zusammenbau der Hinterachse	91	—
2. Einzelheiten des Hinterachskörpers und Befestigung am Fahrgestell	91–93	22
3. Kegelrad-Antriebswelle	95–97	23
4. Nabe, Untersetzungen, Bremsen und Räder	99–105	24–25
Vorderachse:		
1. Vollständige Vorderachse	107	26
2. Achskörper und Achsschenkel	107–113	26–27
3. Naben, Untersetzungen, Bremsen und Räder	115–119	28–29
4. Spurstange	119–121	29
Aufhängung:		
1. Vordere Federn	123	30
2. Hintere Federn und Spannkabel der Gabel	124–125	30
Lenkung:		
1. Gesamte Lenkung	127	—
2. Einzelheiten der Lenkung	127–129	31
3. Lenkstange	129–131	31
Fahrgestell und Betätigungsteile:		
1. Fahrgestell (Rahmen, Befestigung der Federn, Befestigung des Motorblockes, Zughaken)	133–141	32–34
2. Betätigungen (Pedal und Kupplung)	143–144	35
3. Bremsen auf Vorder- und Hinterräder	144	35
4. Servo-Bremse und Unterdruckbehälter	144–149	35–36
5. Gestänge der Bremsen	151–154	37
6. Übertragung und Bremsrelais	154–155	37
7. Bremspedal	155	—
8. Handbremse	156–157	37
Zubehörteile:		
1. Kühler	159–161	38
2. Stirnwand, Boden, Spritzbrett	163–165	39–40
3. Motorhaube, Zugstrebe des Kühlers, Kühlerschutzstange, Scheinwerferstütze	167–169	41–42
4. Kraftstoffbehälter	171–173	43
5. Rohrleitung für den Kraftstoff und das Öl	175	44
6. Spritzbrett und Meßinstrumente	175–177	44
7. Schalldämpfer, Auspuff	179	45
Verankerungsschaukeln, Gerüst zum Schleppen		
Winde:		
1. Verankerungsschaukeln in Ansicht	181–183	46–47
2. Gerüst zum Schleppen und Befestigung	183–185	47
3. Winde	187–207	48–50 a u. b
Zubehörteile des Aufbaues	209	51
Werkzeug:		
1. Spezialwerkzeug	211–213	52
2. Serienmäßiges Werkzeug	213–215	52–53