

Die Verteilung des Mischgutes aus der Maschine geschieht durch Verteilerkübel. Sie sind seitlich beweglich auf einem Fahrgestell aufgehängt, das auf Schienen läuft, die wieder auf den die Breite der Decke begrenzenden Seitenschalungen auflagen. Die Verteilung des Betons geht also maschinell



Abb. 138 a. Bau einer Betonstraße. Brückenmischer.

sowohl nach vorwärts als auch nach seitwärts vor sich. Wegen der Entmischungsgefahr zieht man flache Kübel, den tiefen vor.

Jedenfalls muß das Ausbreiten des Betons, gleichgültig ob es maschinell oder durch Hand erfolgt, in möglichst gleichmäßiger Dicke geschehen, um ungleicher Vorverdichtung des Betons vorzubeugen. Die Verdichtung des Betons erfolgt am zweckmäßigsten durch den Betonstraßenfertiger. Das