

Inhalts-Verzeichnis

Kapitel	Seite
1 Rahmen und Federn	5— 8
2 Achsschenkel und Vorderradnabe	9—10
3 Vorderachse und Lenkverbindungsgestänge	11—12
4 Vorderradbremse	13
5 Hinterachsgehäuse	14—15
6 Kegelräder, Differential, Seitenwelle und Nabe	16—17
7 Hinterradbremse, Räder und Reifen	18—19
8 Lenkung Modell 720	20—22
9 Kühler	23—24
10 Komet-Kupplung LA-50	25—27
11 Fünfganggetriebe FAKS 45 D	28—33
12 Zwischenlager und Kardanwellen	34—36
13 Doppelte Scheibenbremse	37—38
14 Knorr Druckluftbremse	39—42
15 Hydraulische Bremsbetätigung	43—45
16 Bremsfußhebel und Kupplungsfußhebel	46—47
17 Gasfußhebel und Spritzversteller	48—49
18 Stirnwand, Motorhaube und Auspuffleitung	50—51
19 Brennstoffanlage	52
20 Kotflügel und Trittbretter	53
21 Elektrische Ausrüstung und Apparate	54—55
22 Werkzeuge und Ausrüstung	56—57
Aufsteigend geordnete Ersatzteilnummern	58—63