Ersatzteile für Type 4000 Inhaltsverzeichnis

Abbildung Nr.		
I	Kupplung	
I	Ölleitung zur Kupplung	
II	Handbremse	
III	Gelenkwellen	
III	Gelenkwellenlagerung	
IV	Hinterachse	
IV	Hinterrad	
IV	Hinterradbremse	
V	Hinterfeder, Federsattel, Aufhängung	
VI	Vorderachse	
VI	Vorderrad	
VI	Vorderradbremse	
VI	Vorderfeder samt Aufhängung	
VII	Lenkung	
VI	Lenkgestänge	

Abbildung Nr.		
—	Rahmen	
—	Motoraufhängung	
—	Andrehvorrichtung	
VIII	Kupplungsbetätigung	
VIII	Fußbremsbetätigung	
IX	Motorregulierung	
IX	Einspritzmomentverstellung	
—	Kühler, Aufhängung	
—	Wasserleitung	
—	Motorhaube	
—	Stirnwand	
—	Treibstoffbehälter und Befestigung	
—	Treibstoffleitung	
—	Auspufftopf, Leitung und Befestigung	
—	Anhängvorrichtung	